SONY

レンズ交換式デジタルカメラ

操作部一覧

トリプルダイヤルコントロール

カスタムキー登録

AF/MFボタン / AELボタン

その他

取扱説明書


操作編

Eマウント



目次

本書 操作編 では本機ならではの操作性の説明と、搭載機能の概略を説明しています。 お使いになる前の準備は 準備編 を、詳しい機能や操作については付属のCD-ROMに収録されている ハンドブック をご覧ください。



操作編(本書)

操作部一覧		····· 4
	撮影時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	再生時	7
	設定時	8
トリプルダ	イヤルコントロール	9
	トリプルダイヤルコントロール機能を使う	10
	コントロールダイヤルの機能一覧	12
	設定セット一覧	13
カスタムキ	一登録	21
	カスタムキー登録機能を使う	22
	登録項目一覧	23
AF/MFボタ	ヲン / AELボタン	26
	AF/MFボタンでフォーカスモードを切り換える…	27
	AELボタンでAEロックする	28

^{را} 2


その他

	۷۶
メニュー一覧	30
独自のデジタル撮影機能	39
α ハンドブック	42
制限される機能	43
撮影可能枚数	
画面表示一覧	47
故障かな?と思ったら	- 0
主な仕様	
索引	53


操作部一覧

撮影、再生、設定の操作のしかたを各部の名前とともに説明しています。


撮影時



切るときは「OFF Iにする。




_{ЈР}




* ボタンを押すとフラッシュが飛び出しますのでご注意ください。使わないときはフラッシュ発光部は閉じてください。その際、指など挟まないようにご注意ください。

再生時



設定時




トリプルダイヤルコントロール

3つのダイヤルとナビゲーションボタンを使い、多彩な撮影項目を直感的にすばやく調整できる機能です。

トリプルダイヤルコントロール機能 を使う

トリプルダイヤルコントロールとは、撮影に関する調整や設定を項目でとに同一画面で行える機能です。

これらの機能はメニューからも設定できますが、トリブルダイヤルコントロールでは同じ画面で相互に設定できるので便利です。



- コントロールホイールの中央 を押し、回してP、A、S、Mの いずれかの撮影モードを選ぶ。
 - [ソフトキー Cの設定]を[カスタム]にしている場合は、
 MENU→ [撮影モード]から選ぶ。




2 ナビゲーションボタンを押して、設定したい設定セットを選ぶ。

3 コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールを回して設定する。

♡ナビゲーションボタン

ナビゲーションボタンを押すたびに、下記のように機能が切り替わります。



露出設定セットは固定項目です。それ以外のセットはMENU→ [セットアップ]→[ファンクションセット設定]で項目を入れ換えられます。入れ換えられるセットは、左記の他に[ピクチャーエフェクトセット]や[カスタムセット]からも選べます(12ページ)。

ダイヤルの誤操作を防止する

誤操作防止のために、コントロールダイヤルL/Rとコントロールホイールにロックをかけることができます。

1 ナビゲーションボタンを長押しする。

解除するときは、もう一度長押しする。

コントロールダイヤルの機能一覧

設定しているセットによって、下表のようにコントロールダイヤルとコントロールホイールの役割が変ります。

詳しくは、「設定セット一覧」(13~20ページ)をご覧ください。

	コントロール ダイヤルL	コントロール ダイヤルR	コントロール ホイール
露出設定セット	シャッタース ピード/絞り/プ ログラムシフト	絞り/露出補正	ISO
フォーカスセット(AF 時)	フォーカスエリ ア	フレキシブルス ポット位置調整 (横方向)	フレキシブルス ポット位置調整 (縦方向)
フォーカスセット(MF 時)	拡大位置の移動 (縦方向)	拡大位置の移動 (横方向)	拡大位置の移動 (縦方向)
ホワイトバランスセット	モード/色温度	B-A方向の色調整	G-M方向の色調整
Dレンジセット	DROレベル/ HDRレベル	露出補正	モード
クリエイティブスタイ ルセット	モード	オプション調整	オプション選択
ピクチャーエフェクト セット	モード	オプション選択	_
カスタムセット	カスタムセット 1のモード	カスタムセット 2のモード	カスタムセット 3のモード

- 露出設定セットは固定項目です。
- [ピクチャーエフェクトセット] [カスタムセット] はお買い上げ時は 選択できません。MENU→ [セットアップ]→[ファンクションセッ ト設定]で選択できるセットを変更できます。

設定セット一覧

各セットごとにできる設定を紹介します。 **◇**は出荷時の設定を表します。

露出設定セット

撮影モード	コントロール ダイヤルL	コントロール ダイヤルR	コントロール ホイール
マニュアル露出	シャッタース ピード	絞り	ISO
シャッタースピード優 先	シャッタース ピード	露出補正	ISO
絞り優先	絞り	露出補正	ISO
プログラムオート	プログラムシフ ト	露出補正	ISO

• [人物ブレ軽減] [スイングパノラマ] [3Dスイングパノラマ] でもコントロールダイヤルRで露出補正を設定できます。


フォーカスセット(AF時)



コン	コントロールダイヤルL		
<	ಃ (マルチ)	25個のフォーカスエリアを使い、自動的にピントを合わせる。 ・ 顔検出が働いている場合は、顔を優先したフォーカスエリアになる。	
	[] (中央重点)	常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。	
	(フレキシブルスポット)	小さな被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。ソフトキー Bで位置を中央に戻すことができる。	


フォーカスセット(MF時)

マニュアルフォーカス時の拡大表示を設定できます。



ソフトキーB、またはソフトキーCで拡大倍率を変更する。

ホワイトバランスセット




コン	コントロールダイヤルL		
<	AWB(オートホ ワイトバランス)	本機が光源を自動判別し、適した色合いに調整する。	
	※(太陽光)		
	♠ (日陰)		
	❷(曇天)		
	☆(電球)		
	兴-1(蛍光灯:温 白色)	 被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光源に適	
	祟∘(蛍光灯:白 色)	した色合いになる(プリセットホワイトバランス)。	
	兴+1(蛍光灯:昼 白色)		
	兴+2(蛍光灯:昼 光色)		
	썧(フラッシュ)		
	©(色温度・カ ラーフィルター)	光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用のCC(色補正フィルター)と同様の効果が得られる(カラーフィルター)。ソフトキー Bを押した後、コントロールダイヤルLで色温度を選ぶ。	
	┗型(カスタム)	基準になる白色をカスタムセットで取得し、使用する。	

賞カスタムホワイトバランスを設定する

コントロールダイヤルLで[カスタム]を選んでいるとき、ソフトキー Bを押すとカスタムセット画面が表示されます。白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラを構え、シャッターボタンを深く押し込むとカスタムホワイトバランスが登録されます。

Dレンジセット



・表示されているヒストグラム情報は、D レンジオプティマイザー、オートHDR適 用前のものです。撮影画像のヒストグラ ム情報とは異なります。

コン	コントロールホイール		
	鏢(切)	DRO/オートHDR機能を使わない。	
<	回記 (Dレンジオ プティマイザー)	被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析 し、最適な明るさと階調の画像にする。	
	聞(オート HDR)	露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分とオーバー画像の暗い部分を合成して階調豊かな画像にする。適正露出画像と合成された画像の2枚が記録される。	
コン	/トロールダイヤルL		
	AUTO、Lv1 ~ Lv5(Dレンジオ プティマイザー)	Dレンジオプティマイザー設定時、撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。Lv1(弱) \sim 5(強)で最適化レベルを選ぶ。AUTO時は自動調整。	
	AUTO、1.0EV ~6.0EV (オー トHDR)	オートHDR設定時、被写体の明暗差に応じて露出差を 設定する。1.0EV(弱)~6.0EV(強)で最適化レベル を選ぶ。AUTO時は自動調整。	

賞Dレンジセットを使いこなす

DRO/AutoHDRのマニュアル設定(露出差/DRO-Level)と露出補正を組み合せることで、再現できる明暗(階調)の範囲をコントロールできます。 DROでは、DRO-Level設定でシャドー側の再現を調整し、露出補正(マイナス補正)でハイライト側の再現を調整できます。マイナス補正量と

DRO-Level設定が大きいとノイズが目立つ場合がありますので、拡大再生などでの確認をおすすめします。

AutoHDRでは、露出差設定で全体の再現範囲を調整し、露出補正でハイライト側(マイナス補正)/シャドー側(プラス補正)にそれぞれ範囲をシフトできます。


クリエイティブスタイルセット



コン	コントロールダイヤルL		
<	<u>Std.</u> †(スタン ダード)	さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。	
	Vivid (ビビッド)	彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現する。	
	Ntri (ニュート ラル)	彩度を低くし、シャープネスの強調も抑える。 意図的 に地味に表現したい場合や、カメラとしての画作りを 控えめにしているので、後加工の素材としても適して いる。	
	Clear (クリア)	ハイライトの抜けが良く、透明感のあるモード。	
	Deep (ディープ)	深みのある色再現で、銀塩のポジ(リバーサル)フィルムのような仕上がり。	
	Light (ライト)	明るく、軽い発色で、爽快感、躍動感の表現に適している。	

Port. †(ポート レート)	肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。
[Land.] (風景)	彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリハリのある風景に再現する。 遠くの風景もよりくっきりする。
Sunset (夕景)	夕焼けの赤さを美しく表現する。
Night (夜景)	夜景撮影に適した設定。
(紅葉)	紅葉の赤、黄をより鮮やかにする。
□B/W (白黒)	白黒のモノトーンで表現する。
Sepia (セピア)	セピア色のモノトーンに仕上がる。
コントロールホイール	
(コントラスト)	+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がりになる。
❷ (彩度)	+側にするほど色が鮮やかになる。-側に設定すれば控えめで落ち着いた色に再現される。
①(シャープネス)	+側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、-側に設定すれば柔らかな表現になる。

ピクチャーエフェクトセット




	/	トロールダイヤルし		
	⊘	必 off(切)	ピクチャーエフェクトを使わない。	
		⑩(トイカメラ)	周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで色調を設定する。	
,		៌ (ポップカ ラー)	色合いを強調してポップで生き生きとした仕上がりに なる。	

ጮ(ポスタリ ゼーション)	原色のみまたは白黒で再現されるメリハリのきいた抽象的な仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで再現する色を設定する。
(m)(レトロフォ ト)	古びた写真のようにセピア色でコントラストが落ちた 仕上がりになる。
(ツフトハイ キー)	明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持ったよう な仕上がりになる。
(パートカラー)	1色のみをカラーで残し、他の部分はモノクロに仕上がる。 コントロールダイヤルRで残す1色を設定する。
(脳)(ハイコント ラストモノクロ)	明暗を強調することで緊張感のあるモノクロに仕上がる。
(分別では、 (からない) できます。 (からない) できますす。 (からない) できますするない) できます。 (からない) できまするない)	柔らかな光につつまれたような雰囲気の仕上がりになる。 コントロールダイヤルRで効果の強さを設定する。
⑩(絵画調HDR)	絵画のように色彩やディテールが強調された仕上がりになる。3回シャッターが切れる。コントロールダイヤルRで効果の強さを設定する。
(リッチトーンモノクロ)	階調が豊かでディテールも再現されたモノクロに仕上がる。3回シャッターが切れる。
㎞(ミニチュア)	ミニチュア模型を撮影したように鮮やかでボケの大きな仕上がりになる。 コントロールダイヤルRでピントを合わせる部分を選ぶ。その部分以外が大きくぼける。

カスタムセット

[カスタムセット]を選ぶと、コントロールダイヤルL/R、コントロールホイールそれぞれに希望の機能を割り当てることができます。

MENU \rightarrow [セットアップ] \rightarrow [ファンクションセット設定] \rightarrow [ファンクションセット1 \sim 4]のいずれかに[カスタムセット]を割り当ててから、[カスタムセット1、2、3]で呼び出す機能を選びます。




[カスタムセット3]に[クリエイティブスタイル]または[ホワイトバランス]を割り当てた場合は、ソフトキー Bで微調整できる。

カスタムキー登録

よく使う機能を4つのキーに割り当てることができます。キーを押すだけで機能を呼び出すことができて便利です。

カスタムキー登録機能を使う

コントロールホイールの右キー、ソフト キー C、ソフトキー B、AF/MFボタンに よく使う機能を割り当てることができま す。



- 1 MENUを選ぶ。
- 2 [セットアップ] → [カスタムキー設定]を選ぶ。
- 3 登録する機能を選ぶ。
- 4 各キーを押して登録した機能を呼び出す。

登録項目一覧

各キーに登録できる機能は以下のとおりです。 ❤は出荷時の設定を表します。

AF/MFボタンの機能

<	AF/MFコントロール
	MFアシスト
	フォーカスセット

右キーの設定

į	撮影モード		ホワイトバランス
	フォーカス切換		測光モード
	オートフォーカスモード		DRO/オートHDR
	オートフォーカスエリア		ピクチャーエフェクト
	プレシジョンデジタルズーム		クリエイティブスタイル
I	領検出		フラッシュモード
	スマイルシャッター		調光補正
1	美肌効果		MFアシスト
Ī	画質		フォーカスセット
I	ISO感度	V	未設定

ソフトキー Bの設定

撮影モード		ホワイトバランス
フォーカス切換		測光モード
オートフォーカスモード		DRO/オートHDR
オートフォーカスエリア		ピクチャーエフェクト
プレシジョンデジタルズ	- Д	クリエイティブスタイル
顔検出		フラッシュモード
スマイルシャッター		調光補正
美肌効果		MFアシスト
画質	<	フォーカスセット
ISO感度		未設定

ソフトキー Cの設定

⊘	撮影モード	
	カスタム	

ソフトキー Cの[カスタム]

[ソフトキー Cの設定]を[カスタム]にすると選ぶことができます。 選んだ項目はソフトキー C (コントロールホイールの中央)で CUSTOMを選ぶと、画面下に表示されます。

コントロールホイールの左右で項目を選びます。



カスタム項目(カスタム1~5)

フォーカス切換
オートフォーカスモード
オートフォーカスエリア
顔検出
スマイルシャッター
美肌効果
画質
ISO感度([カスタム1]の初期値)
ホワイトバランス([カスタム2]の初期値)
測光モード
DRO/オートHDR([カスタム3]の初期値)
ピクチャーエフェクト
クリエイティブスタイル
フラッシュモード
未設定([カスタム4/5]の初期値)

AF/MFボタン / AELボタン

AF/MFボタンで一時的にオートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り換えたり、AELボタンでAEロックしたりすることができます。

AF/MFボタンでフォーカスモードを 切り換える

オートフォーカスまたはダイレクトマニュアルフォーカスのときはマ ニュアルフォーカスに、マニュアルフォーカスのときはオートフォー カスになります。

AF/MF/AFI 切換レバーを「AF/MF」 側にする。



ボタンがAF/MFボタンの機能になる。

フ AF/MFボタンを押す。

ボタンを押している間だけ切り替わる(お買い上げ時の設定)。 MFNU→ 「セットアップ] → [AF/MFコントロール]でボタンを 離しても切り替わったままに設定することもできる。



でマニュアルフォーカス時の便利な機能

下記の機能は、MFNU→「セットアップ]で選べます。

MFアシスト

画像を拡大表示してピント合わせをしやすくします。拡大倍率は5.9倍と 11.7倍です。ダイレクトマニュアルフォーカスでも使えます。

ピーキングレベル/ピーキング色

ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調できます。ピントを確認しや すくなります。

AELボタンでAEロックする

AF/MF/AFI 切換レバーを「AFI I側に する。



ボタンがAEロックボタンの機能になる。

- 2 露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。
- 3 AFI ボタンを押す。

1

露出が固定され、★(AFロック)が点灯する。

4 AFI ボタンを押したまま、撮影したい被写体にピントを合わせ て撮影する。

MFNU→「ヤットアップ] → [AFI]でボタンを離してもAFロッ クが解除されない設定にすることもできる。

その他

設定可能な全項目(メニュー)、特にご紹介したい機能、画面表示、仕様などを記載しています。

メニュー一覧

メニューの中に多くの機能が搭載されています。

MENUを押すと、[撮影モード] [カメラ] [画像サイズ] [明るさ・色あい] [再生] [セットアップ] の6つの項目が表示されます。

それぞれの項目の中で、いろいろな機能が設定できます。そのときに 設定できない機能はグレーで表示されます。


撮影モード



露出モードやパノラマ、シーンセレクションなど、カメラの撮影モードを変えます。

おまかせオート/マニュアル露出/シャッタースピード優先/絞り優先/ブログラ ムオート		
シーンセレクション	ポートレート/風景/マクロ/スポーツ/夕景/夜景 ポートレート/夜景/手持ち夜景	
人物ブレ軽減	40ページをご覧ください。	
スイングパノラマ	39ページをご覧ください。	
3Dスイングパノラマ	39ページをご覧ください。	

カメラ



連続撮影、セルフタイマー、リモコン撮影、フラッシュ発光などの撮影 設定を行います。

ドライブモード	1枚撮影/連続撮影/速度優先連続撮影/セルフタイマー (連続) /連続ブラケット/ リモコン
フラッシュモード	発光禁止/自動発光/強制発光/スローシンクロ/後 幕シンクロ/ワイヤレス
フォーカス切換	オートフォーカス/DMF/マニュアルフォーカス
オートフォーカスエリア	マルチ/中央重点/フレキシブルスポット
オートフォーカスモード	シングル/コンティニュアス
被写体追尾	入/切
プレシジョンデジタルズー ム	最大10倍
顔検出	入(登録顔優先) /入/切
個人顏登録	新規登録/優先順序変更/削除/全て削除
スマイルシャッター	入/切
美肌効果	入/切
背面モニター表示(DISP)	グラフィック表示/全情報表示/文字サイズ(大)表示/情報表示なし/ライブビュー優先/水準器/ヒストグラム/ファインダー撮影用
ファインダー表示(DISP)	基本情報表示/水準器/ヒストグラム
DISPボタン(背面モニ ター)	グラフィック表示/全情報表示/文字サイズ(大)表示/情報表示なし/ライブビュー優先/水準器/ヒストグラム/ファインダー撮影用

画像サイズ



画像サイズや横縦比などを設定します。

静止画		
画像サイズ	3:2 : L: 24M/M: 12M/S: 6M 16:9 : L: 20M/M: 10M/S: 5.1M	
横縦比	3:2/16:9	
画質	RAW/RAW+JPEG/ファイン/スタンダード	
3Dパノラマ		
画像サイズ	16:9/標準/ワイド	
パノラマ撮影方向	右/左	
パノラマ		
画像サイズ	標準/ワイド	
パノラマ撮影方向	右/左/上/下	
動画		
記録方式	AVCHD 60i/60p/MP4	
記録設定	AVCHD 60i/60p時:60i 24M (FX) /60i 17M (FH) /60p 28M (PS) /24p 24M (FX) /24p 17M (FH) MP4時:1440x1080 12M/VGA 3M	

明るさ・色あい



測光などの明るさに関する設定や、ホワイトバランスなど色あいに関する設定を行います。

露出補正	−5.0EV ~+5.0EV
ISO感度	ISO AUTO/100 ~ 16000
ホワイトバランス	オートホワイトバランス/太陽光/日陰/曇天/電球/ 蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色) /フラッシュ /色温度・カラーフィルター /カスタム/カスタム セット
測光モード	マルチ/中央重点/スポット
調光補正	-3.0EV ~+3.0EV
DRO/オートHDR	切/Dレンジオプティマイザー /オートHDR
ピクチャーエフェクト	切/トイカメラ/ポップカラー /ポスタリゼーション/レトロフォト/ソフトハイキー /パートカラー / ハイコントラストモノクロ/ソフトフォーカス/絵 画調HDR/リッチトーンモノクロ/ミニチュア
クリエイティブスタイル	スタンダード/ビビッド/ニュートラル/クリア/ ディープ/ライト/ポートレート/風景/夕景/夜景/ 紅葉/白黒/セピア

再生



再生機能の設定をします。

削除	画像選択/フォルダー内全て/AVCHDビュー動画 全て
スライドショー	リピート/間隔設定/画像種別
ビューモード	フォルダービュー(静止画)/フォルダービュー (MP4) /AVCHDビュー
一覧表示	6枚/12枚
回転	左に回転
プロテクト	画像選択/静止画全て解除/動画(MP4)全て解除/ AVCHDビュー動画全て解除
3D鑑賞	3Dテレビで3D再生
①拡大	再生画像を拡大
音量設定	0~7
プリント指定	DPOF指定/日付プリント
画面表示切換(DISP)	情報表示あり/ヒストグラム/情報表示なし

セットアップ



撮影の詳細な設定や、カメラ全体に関する設定を行います。

撮影設定		
AEL	AELボタンの操作方法を設定する。 (押す間/再押し)	
AF/MFコントロール	AF/MFボタンの操作方法を設定する。 (押す間/再押し)	
ダイヤル/ホイールロック	コントロールダイヤルやコントロールホイールを ロックするかどうかを設定する。 (全て/コントロールホイール/切)	
AF補助光	暗い場所でピントを合わせるための補助光を設定する。 (オート/切)	
赤目軽減発光	フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを防ぐため に、ブリ発光する。 (入/切)	
FINDER/LCD切換設定	ファインダーと液晶モニターの表示切り換え方法 を設定する。 (オート/ファインダー /モニター)	
ライブビュー表示	画面表示に露出補正などの設定値を反映するかどうかを設定する。 (設定効果反映On/設定効果反映Off)	
オートレビュー	撮影直後、撮った画像を表示する時間を設定する。 (10秒/5秒/2秒/切)	
グリッドライン	構図合わせのための補助線(グリッドライン)を表示する。 (3分割/方眼/対角+方眼/切)	
ピーキングレベル	ピントが合っている部分の輪郭を指定した色で表示する。 (高/中/低/切)	

ピーキング色	輪郭を強調するピーキング表示の色を設定する。 (ホワイト/レッド/イエロー)
MFアシスト	手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。 (入/切)
MFアシスト時間	[MFアシスト]機能で拡大表示する時間を設定する。 (無制限/5秒/2秒)
色空間	再現できる色の範囲を変更する。 (sRGB/AdobeRGB)
手ブレ補正	手ブレ補正の設定をする。 (入/切)
レンズなし時のレリーズ	レンズが装着されていない状態でシャッターが切れるかどうか設定する。 (許可/禁止)
アイスタートAF	マウントアダプター LA-EA2 (別売)装着時、ファインダーをのぞくと同時にオートフォーカスするかどうかを設定する。 (入/切)
電子先幕シャッター	電子先幕シャッター機能を使用するかどうかを設定する。 (入/切)
長秒時ノイズリダクション	長時間露光時のノイズ軽減処理を設定する。 (入/切)
高感度ノイズリダクション	高感度撮影時のノイズ軽減処理を設定する。 (強/標準/弱)
レンズ補正(周辺光量)	画面周辺が暗くなるのを補正する。 (オート/切)
レンズ補正(倍率色収差)	画面周辺部の色のずれを軽減する。 (オート/切)
レンズ補正(歪曲収差)	画面の歪みを補正する。 (オート/切)
動画音声記録	動画撮影時の音声を設定する。 (入/切)
風音低減	動画撮影時の風音を低減する。 (入/切)
AF微調整	マウントアダプター LA-EA2 (別売)装着時、オートフォーカスでのピント位置を微調整する。 (AF微調整設定/調整値/調整値クリア)

本体設定	
メニュー呼び出し先	メニューの呼び出し先を変更する。 (先頭/前回位置)
ファンクションセット設定	トリプルダイヤルコントロールで呼び出す機能を 設定する。 (ファンクションセット1 ~ 4/カスタムセット1 ~ 3/ファンクションセット呼び出し先)
カスタムキー設定	ソフトキーなどに機能を設定する。 (AF/MFボタンの機能/右キーの設定/ソフトキー Bの設定/ソフトキー Cの設定/カスタム)
操作音	操作時の音を設定する。 (入/切)
日時設定	日時を設定する。
エリア設定	本機を使うエリアを選ぶ。
ヘルプガイド表示	ヘルプガイドを表示/非表示する。 (入/切)
パワーセーブ	省電力モードになる時間を設定する。 (30分/5分/1分/20秒/10秒)
モニター明るさ	液晶モニターの明るさを調節する。 (オート/マニュアル/屋外晴天)
ファインダー明るさ	ファインダーの明るさを調節する。 (オート/マニュアル)
画面色	液晶モニター画面の色を選ぶ。 (ブラック/ホワイト)
ワイド画像	ワイド画像の表示方法を設定する。 (フル/標準)
縦記録画像の再生	縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶ。 (縦向き/横向き)
HDMI解像度	HDMI対応テレビ接続時の解像度を設定する。 (オート/1080p/1080i)
HDMI機器制御	ブラビアリンク対応テレビから本機を操作するための設定をする。 (入/切)
USB接続	USB接続の方法を設定する。 (オート/マスストレージ/MTP)
クリーニングモード	イメージセンサーをクリーニングする。

バージョン表示	本機およびレンズのバージョンを表示する。
デモモード	動画再生のデモンストレーションを設定する。 (入/切)
設定値リセット	お買い上げ時の設定に戻す。
メモリーカードツール	
フォーマット	メモリーカードを初期化する。
ファイル番号	ファイル番号の付けかたを設定する。 (連番/リセット)
フォルダー形式	フォルダー名の付けかたを設定する。 (標準形式/日付形式)
撮影フォルダー選択	画像を保存するフォルダーを選ぶ。
フォルダー新規作成	新しいフォルダーを作成する。
管理ファイル修復	画像を管理するファイルに異常が発生したときに 修復する。
メモリーカード残量表示	動画の撮影可能時間および静止画の撮影可能枚数 を表示する。
Eye-Fiセットアップ*	
アップロード設定	Eye-Fiカードを利用した本機のアップロード機能を設定する。 (入/切)

^{*} Eye-Fiカード(別売)挿入時のみ表示されます。

飛行機の中ではEye-Fiカードを本機に挿入しないでください。挿入している場合は[アップロード設定]を[切]にしてください。

Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。

独自のデジタル撮影機能

本機に搭載されている、ソニーの技術を駆使した機能をいくつかご紹介します。

スイングパノラマ/3Dスイングパノラマ


カメラを左右または上下に動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のパノラマ画像を作成します。画面に収まりきらないような広大な風景なども、パノラマ撮影により中断することなく撮影できます。 3Dスイングパノラマは、スイングパノラマ撮影の技術を応用し、左目用、右目用の画像を別々に撮影して、立体的に見えるように合成します。




- 1 MENU→ [撮影モード] → [スイングパノラマ]または[3D スイングパノラマ]を選ぶ。
- 2 画面のガイドに従って撮影する。

画面左側のグレー部分は記録されません。






一定の速度で小さな円を描くように動かし、液晶モニターの矢印方向と平行に動かしてください。動いている被写体よりも、止まっている被写体のほうがパノラマ撮影には適しています。



人物ブレ軽減

高速連写した6枚の画像を重ね合わせ、ノイズを低減させます。人物と背景のそれぞれで重ね合わせ処理を行うため、手ブレと被写体ブレの両方をおさえることができます。フラッシュを使わないため白とびすることもありません。



MENU→ [撮影モード] → [人物ブレ軽減]を選ぶ。



♡ [人物ブレ軽減]と[手持ち夜景]の違い

本機には[人物ブレ軽減]と同様に、6枚の画像を重ね合わせて撮影する「手 持ち夜景] モードがシーンセレクションの中にあります。

[手持ち夜景]は、夜景のような暗いシーンで手ブレが発生しそうな状況にな ると、自動的に感度を上げて手ブレが発生しにくいシャッタースピードにし ます。

[人物ブレ軽減]は、室内撮影のような、やや暗めの撮影シーンで自動的に感 度を上げ、人物など被写体の動きによるブレが目立ちにくい高速なシャッ タースピードで撮影します。

マニュアル動画

P. A. S. Mモードでは、動画撮影中も露出を自由に調整できます。 背 暑をぼかす、明るさを加減するなど、クリエイティブな表現を可能にし ます。

- MOVIFボタンを押す。
- コントロールダイヤルI/R、コントロールホイールを使って露 出を調整しながら撮る。

撮影モードによって調整できる項目は変ります(13ページ)。

ご注意

• 撮影中のレンズやカメラの作動音なども一緒に記録されます。

αハンドブック

さらに詳しく知りたいときは、CD-ROM(付属)に収録されている $\lceil lpha$ ハンドブック」をご覧ください。

「αハンドブック」を見るには、Adobe Reader が必要です。インターネットから無償でダウンロードできます。
 http://www.adobe.co.ip

Windowsをお使いの場合

- パソコンの電源を入れ、CD-ROM(付属)をCD-ROMドライブに入れる。
- 2 [ハンドブック]をクリックする。
- 3 [インストール]をクリックする。
- 4 デスクトップ上のショートカットから起動する。

Macintoshをお使いの場合

- パソコンの電源を入れ、CD-ROM(付属)をCD-ROMドライブに入れる。
- 2 [Handbook] → [JP]の順に選び、[JP]フォルダ内の "Handbook.pdf"をパソコンにコピーする。
- 3 コピーが完了したら、"Handbook.pdf" をダブルクリックする。

制限される機能

撮影モードごとの設定可能機能

選んでいる撮影モードによって、設定できない機能があります。 ○は選択可能、×は選択不可能を表しています。 設定できない機能はグレーで表示されます。

撮影モード		露出補正	セルフ タイマー	連続撮影	顔検出	ピクチャー エフェクト
i♠(おまかせオー	ト)	×	0	0	0	×
□ (スイングパノラ	マ)	0	×	×	×	×
型☆(3Dスイングパ ラマ))	0	×	×	×	×
((♣))(人物ブレ軽減)		0	×	×	0	×
SCN (シーンセレ	0	×	0	×	0	×
クション)	*	×	0	0	0	×
	*	×	0	×	0	×
	A	×	0	×	0	×
	-	×	0	×	0	×
)	×	0	×	0	×
	3 #	×	×	×	0	×
	•,	×	0	×	0	×
P(プログラムオー	h)	0	0	0	0	0
A(絞り優先)		0	0	0	0	0
S (シャッタースピ 優先)	ード	0	0	0	0	0
M(マニュアル露出	1)	×	0	0	0	0

ご注意

• 撮影モード以外の条件にも制限される場合があります。

使用可能なフラッシュモード

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードが 異なります。

○は対応可能、×は対応不可能を表しています。

選べないフラッシュモードはグレーで表示されます。

撮影モード	発光禁止	自動発光	強制発光	スロー シンクロ	後幕 シンクロ	ワイヤ レス
i ♠(おまかせオート)	0	0	×	×	×	×
□ (スイングパノラマ)	0	×	×	×	×	×
型(3Dスイングパノ ラマ)	0	×	×	×	×	×
((♣))(人物ブレ軽減)	0	×	×	×	×	×
SCN (シーンセレ	0	0	0	×	×	×
クション) 🐔	. 0	×	0	×	×	×
.	0	0	0	×	×	×
	. 0	×	0	×	×	×
•	- 0	×	0	×	×	×
	0	×	×	×	×	×
) J		×	×	×	×	×
2	• ×	×	×	0	×	×
P (プログラムオート)	×	×	0	0	0	0
A(絞り優先)	×	×	0	0	0	0
S (シャッタースピー ド優先)	×	×	0	0	0	0
M(マニュアル露出)	×	×	0	0	0	0

ご注意

- フラッシュモードは上記の撮影モード以外の条件にも制限される場合があります。
- 発光するモードにしていても、フラッシュ発光部を上げていないと発光しません。
- 本機の内蔵フラッシュではワイヤレスフラッシュはできません。コントローラー 対応フラッシュ (別売)またはワイヤレスフラッシュ (別売)をご利用ください。

撮影可能枚数

メモリーカードを入れて電源スイッチを「ON」にすると、液晶モニターに、 撮影可能枚数(現在の設定で撮影を 続けると、あと何枚撮影できるか)が 表示されます。



ご注意

撮影可能枚数が「0」で黄色く点滅したときは、メモリーカードの容量がいっぱいです。メモリーカードを交換するか、メモリーカード内の画像を削除してください。

1枚のメモリーカードで撮影できる枚数/時間

静止画

本機でフォーマットしたメモリーカードに記録できる撮影枚数の目安です。当社試験基準メモリーカード使用時の枚数です。撮影状況によって記録可能枚数は異なります。

画像サイズ:L24M 横縦比3:2のとき*

(単位:枚)

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
スタンダード	335	680	1350	2750	5500
ファイン	205	410	830	1650	3300
RAW+JPEG	54	105	220	440	880
RAW	74	145	300	600	1200

^{* [}横縦比]を[16:9]に設定しているときは、上記の枚数より多く記録できます ([RAW]設定時は除く)。

動画

動画ファイルを合計したときの最大記録可能時間の目安です。連続撮影可能時間は1回の撮影で約29分です。また、MP4時は1つの動画ファイルの最大サイズは約2GBです。

容量記録設定	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
60i 24M (FX)	10分	20分	40分	1時間30分	3時間
60i 17M (FH)	10分	30分	1時間	2時間	4時間5分
60p 28M (PS)	9分	15分	35分	1時間15分	2時間30分
24p 24M (FX)	10分	20分	40分	1時間30分	3時間
24p 17M (FH)	10分	30分	1時間	2時間	4時間5分
1440×1080 12M	20分	40分	1時間20分	2時間45分	5時間30分
VGA 3M	1時間10分	2時間25分	4時間55分	10時間	20時間5分

ご注意

• 撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節するVBR (Variable Bit Rate)方式 を採用しているため記録時間が変動します。動きの速い映像を記録する場合、 メモリーの容量を多めに使用してより鮮明な画像を記録しますが、記録時間は 短くなります。また、撮影環境や被写体の状態、画像サイズの設定によっても記 録時間は変動します。

1つのバッテリーで撮影できる枚数

充電したバッテリー (付属)で撮影できる枚数の目安は以下のとおりです。使用状況によって撮影可能枚数は異なります。

液晶モニターモード時	約430枚
ファインダーモード時	約350枚


- 充電したバッテリーを使い、下記の条件で測定した数値です。
 - -温度が25℃
 - [画質]が[ファイン]
 - -オートフォーカスモードが[シングル]
 - -30秒ごとに1回撮影
 - -2回に1度、フラッシュを発光する
 - -10回に1度、電源を入/切する
 - -CHARGEランプ消灯後、約1時間充電
 - 当社製の "メモリースティック PRO デュオ" (別売)使用時
- 測定方法はCIPA規格による。

(CIPA:カメラ映像機器工業会、Camera & Imaging Products Association)


画面表示一覧

画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールホイー ルのDISP (画面表示切換)で、液晶モニターの表示を切り換えられます。






動画撮影時



再牛時



1	
表示	意味
in (♣) □ □ □ P A S M □ □ P □ P □ □ A □ S □ M	撮影モード
₩ <u>÷</u> ,	シーンセレクション
	おまかせシーン認識 マーク
3:2 16:9	静止画の縦横比
24M 20M 12M 10M 6M 5.1M ED WIDE STD 16:9	静止画の画像サイズ
RAW RAW+J FINE STD	静止画の画質
100	静止画撮影可能枚数
60i EX	動画の記録設定

60p PS 24p 24p

1080 VGA

表示	意味
음 대 음 대 음 대 음 대 음 대 음 대 음 대	メモリーカード/アッ プロード
123分	動画の録画可能時間
100%	バッテリー容量
4.	フラッシュ充電表示
N-ON	AF補助光
VIEW	ライブビュー表示
● _{OFF}	動画音声記録
(₩öff (₩öff E	手ブレ補正/手ブレ警 告
□P* □EV□	コントロールダイヤ ルL コントロールダイヤ ルR
[la	温度上昇警告
FULL ERROR	管理ファイルフル警告/管理ファイルエ ラー警告
•0	ダイヤル/ホイール ロック
□ MP4 ■AVCHD	ビューモード
101-0012	再生フォルダー -ファ イル番号
0-11	プロテクト
DP0F	プリント予約

表示	意味
MENU●	ソフトキー(MENU/
MODE	撮影モード/削除/拡
面⊕	大)

表示	意味
Auto 4 SLOW FEAR 5® WL	フラッシュモード/赤 目軽減
□□□□ Ů10 Ů2 ŮC3 ŮC5 □□C □□C □□ □□C □□C □□	ドライブモード
DMF AF-S AF-C MF	フォーカスモード
翌 ±0.0	調光補正
₩00	測光モード
	フォーカスエリア モード
ON OFF	被写体追尾
[●] [●] [●] FOFF ■ ■ON	顔検出
St St MID St OFF	美肌効果
AWB ※ ▲ ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ホワイトバランス
OFF AUTO AUTO	DRO/オートHDR

表示	意味
Std. Vivid NtrI Clear Deep Light Port. Land. Sunset Night Autm B/W Sepia	クリエイティブスタ イル
Po Pop Atro	ピクチャーエフェク ト
	スマイル検出感度イ ンジケーター

表示	意味
2011-1-1 9:30AM	画像の記録日時
12/12	画像番号/ビューモー ド内画像枚数
EDR) E	オートHDR処理結果
Patg A Rich A SW A	ピクチャーエフェク ト処理結果
<u> </u>	ヒストグラム

4

表示	意味
• (C) (C)	フォーカス状況
1/125	シャッタースピード
F3.5	絞り値
₩ ±0.0	メータードマニュア ル
⊉ ±0.0	露出補正
-504030201000102030405+	
ISO400	ISO感度
*	AEロック
♦ 15.000 1650 1900 €	シャッタースピード インジケーター
a [174 28 56 11 22 as	絞りインジケーター
録画 0:12	動画の記録時間(分: 秒)

故障かな?と思ったら

困ったときは、下記の流れに従ってください。

- 付属のCD-ROMに収録されている「αハンドブック(PDF)」の「故障かな?と思ったら」を参照し、本機を点検する。
- バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、本機の電源を入れる。
- 設定値リセットをする(38ページ)。
- 「α」専用サポートサイトで確認する。 http://www.sony.co.jp/DSLR/support/
- り ソニーの相談窓口に電話で問い合わせる。

主な仕様

本体

[形式]

カメラタイプ: レンズ交換式デジタルカ メラ

使用レンズ:Eマウントレンズ

[撮像部]

イメージセンサー: 23.5 × 15.6 mm (APS-Cサイズ)、CMOSイメージセ ンサー

総画素数:約24 700 000画素

カメラ有効画素数:約24 300 000画素

[アンチダスト]

システム: 帯電防止コートおよび超音波 振動によるアンチダスト機能

[オートフォーカス]

形式: コントラスト検出方式 検出輝度範囲: EVO ~ EV20 (ISO 100相 当、F2.8レンズ使用時)

[露出制御]

測光方式: イメージセンサーによる 1 200分割測光

測光範囲: EVO ~ EV20 (ISO 100相当、 F2.8レンズ使用時)

ISO感度(推奨露光指数):

静止画撮影時:オート、ISO100~ 16000

10000 動画撮影時:オート、ISO100 ~

3200相当 露出補正: ±5.0EV (1/3段ステップ)

[シャッター]

形式:電子制御式縦走りフォーカルプ レーンシャッター

シャッタースピード範囲:

静止画撮影時: 1/4000 ~ 30秒(1/3

段ステップ)、バルブ

動画撮影時: 1/4000 ~ 1/4秒、 AUTO時は1/60秒まで(1/3段ステップ)

フラッシュ同調速度: 1/160秒

[記録メディア]

"メモリースティック PRO デュオ"、 SDカード

[ファインダー]

形式:電子式ビューファインダー(有機 FI)

画面サイズ: 1.3 cm (0.5型) 総ドット数: 2359296ドット

視野率:約100%

倍率: 1.09倍(50 mmレンズ、無限遠、視度-1 m⁻¹時)

アイポイント:最終光学面から約

視度調整: -4.0 m⁻¹ ~+1.0 m⁻¹ (ディ オプター)

[液晶モニター]

形式: 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 ドット数: 921 600 (640×3 (RGB) × 480) ドット

[入出力端子]

USB端子:miniB

HDMI端子: HDMIタイプCミニ端子

[電源]

バッテリー:リチャージャブルバッテ リーパックNP-FW50

「その他]

Exif Print:対応

PRINT Image Matching III: 対応

外形寸法(CIPA準拠):

約119.9 mm×66.9 mm× 42.6 mm (幅×高さ×奥行き)

本体質量(CIPA準拠):

約350 g(バッテリー、"メモリース ティック PRO デュオ"を含む)

約291 g (本体のみ) 動作温度:0℃~40℃

記録方式: 静止画記録方式:

JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline) 準拠、DPOF対応 3D静止画記録方式:MPO (MPF Extended (立体視)) 準拠 動画記録方式(AVCHD方式): AVCHD規格 Ver.2.0準拠 映像:MPEG-4 AVC/H.264

音声:Dolby Digital 2ch ドルビーデジタルステレオクリエー ター体制

ター搭載

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

動画記録方式(MP4方式): 映像: MPFG-4 AVC/H 264 音声: MPFG-4 AAC-IC 2ch USB通信: Hi-Speed USB (USB2.0)

[フラッシュ]

ガイドナンバー:6 (ISO100·m)

充雷時間:約4秒

照射角: 18 mmレンズをカバー(レン ズ表記の隹点距離)

調光補下: ±3FV (1/3段ステップ) フラッシュ光の届く距離(m):

ISO	F2.8	F3.5	F5.6
100	1 ~ 2.1	$1 \sim 1.7$	1~1.1
200	1~3	$1 \sim 2.4$	1~1.5
400	$1.4 \sim 4.3$	$1.1 \sim 3.4$	1 ~ 2.1
800	2~6.1	1.6~4.8	1~3

バッテリーチャージャー BC-VW1

定格入力: AC100 V = 240 V. 50 Hz/60 Hz 4.2 W 定格出力: DC 8.4 V、0.28 A

動作温度:0℃~40℃ 保存温度:-20℃~+60℃

最大外形寸法:約63×95×32 mm (幅

×高さ×奥行き) 本体質量:約85 a

リチャージャブルバッテリー パックNP-FW50

使用雷池: リチウムイオン蓄雷池

最大電圧: DC 8.4 V 公称電圧: DC 7.2V

容量: 公称容量 7.7 Wh (1 080 mAh) 定格(最小)容量: 7.3 Wh (1 020 mAh) 最大外形寸法:約318×185×45 mm

(幅×高さ×奥行き) 本体質量:約57 a

レンズ(NEX-7Kのみ)

E18-55mmズームレンズ

35mm判換算焦点距離 1): 27-82.5 mm

レンズ群一枚:9-11 画角1): 76° - 29° 最短撮影距離²⁾: 0.25 m

52 最大撮影倍率: 0.3倍

最小絞り:f/22-f/32 フィルター径: 49 mm 外形寸法(最大径×長さ): 約62.0×60.0 mm 質量:約194 a

補下効果段数3):約4段

- 1) ここでの35mm判換算焦点距離お よび画角とは、APS-Cサイズ相当 のイメージセンサーを搭載したデ ジタルカメラでの値を表します。
- 2) 最短撮影距離とは、イメージセン サー面から被写体までの最短距離 を表します。
- 3) シャッタースピード(撮影条件によ り異なる)

本機や付属品の仕様および外観は、改良 のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。

焦点距離について

本機での撮影画角は、35mmフィルム カメラの画角よりも狭くなります。お 手持ちのレンズの焦点距離を約15倍 すれば、35mmフィルムカメラとほぼ 同じ画角で撮影できる焦点距離に相当 する値を求めることができます。

(例: 焦点距離50mmのレンズを付け ると、35mmフィルムカメラで約 75mmに相当する画像が得られます。)

画像の互換性について

- 本機は、(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格 "Design rule for Camera Filesystem" (DCF)に対応しています。
- 本機で撮影した画像の他機での再生、他 機で撮影/修正した画像の本機での再生 は保証いたしません。

その他

索引

ア行	サ行		
アイスタートAF36	再生	7	
赤目軽減発光35	再生ズーム	7	
アップロード設定38	削除	7, 34	
一覧表示7,34	撮影	5	
色空間36	撮影可能枚数	45	
エリア設定37	撮影フォルダー選択	38	
オートフォーカスエリア14,31	撮影モード	30	
オートフォーカスモード31	シーンセレクション	30	
オートレビュー35	絞り優先		
おまかせオート30	シャッタースピード優先	.13, 30	
主な仕様51	人物ブレ軽減	40	
音量設定34	スイングパノラマ	39	
±/=	ズーム		
カ行	スマイルシャッター	31	そ
回転	スライドショー		Ō,
顔検出31	設定値リセット	38	他
拡大7,34	セットアップ		
拡大再生34	セルフタイマー	31	
画質32	操作音	37	
カスタムキー設定22	測光モード		
カスタムキー登録22	ソフトキー	8	
カスタムセット20			
画像サイズ32	夕行		
画面色37	ダイヤル/ホイールロック		
画面表示切換(DISP)34	縦記録画像の再生		
管理ファイル修復38	調光補正		
強制発光44	長秒時ノイズリダクション		
記録設定32	手ブレ補正		
記録方式32	手持ち夜景		
クリーニングモード37	デモモード		
クリエイティブスタイル17,33	電源		
グリッドライン35	電子先幕シャッター		
高感度ノイズリダクション36	動画		
個人顔登録31	動画音声記録		
コントロールホイール6,7,8	ドライブモード	31	JP
	トリプルダイヤルコントロール	· 10	53

ナ行		メモリーカード残量表示	38
日時設定	37	モニター明るさ	3
八行		ヤ行	
(ージョン表示	38	横縦比	32
面モニター表示(DISP)	31	ラ行	
ノラマ	39		
ノラマ撮影方向	32	ライブビュー表示	
ワーセーブ	37	レンズなし時のレリーズ	
ノドブック	42	レンズ補正(周辺光量)	
ーキング色		レンズ補正(倍率色収差)	
ーキングレベル	27, 35	レンズ補正(歪曲収差)	
クチャーエフェクト	18, 33	連続撮影	
写体追尾		露出補正	13, 33
肌効果		ワ行	
<u> </u>	34	·	2.
7ァイル番号		ワイド画像	3
· /アインダー明るさ		数字・アルファベット	川 直
ァインダー表示(DISP)		3D鑑賞	
ァンクションセット設定		3Dスイングパノラマ	
f低減	36	AEロック	
ナーカス切換	31	AF/MF切り換え	
ナーマット		AF微調整	
ォルダー形式	38	AF補助光	
ォルダー新規作成		AI 抽切儿	
ラッシュ	6, 44	DRO/オートHDR	
ラッシュモード		Eve-Fiセットアップ	
プリント指定	34	FINDER/LCD切換設定	
プレシジョンデジタルズーム	31	HDMI解像度	
プログラムオート		HDMI機器制御	
`ロテクト	,	ISO感度	
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		MFアシスト	
ワイトバランス		MFアシスト時間	
	3 , 33	WF/ シスト時间 USB接続	
7行		U3D按杭	
7ニュアル動画	41		
マニュアル露出	13, 30		
メニュー			
メニュー呼び出し先	37		

■ 困ったときは(サポートのご案内)

ホームページで調べる



レンズ交換式デジタルカメラ取扱説明書および付属ソフトウェアの最新サポート情報(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法、使用可能なメモリーカード、アクセサリー互換情報など)は下記のホームページから

『α』専用サポートサイト

http://www.sony.co.jp/DSLR/support/

[α]オフィシャルサイト

http://www.sony.jp/ichigan-e/

レンズ交換式デジタルカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。 英語の取扱説明書のダウンロードもできます。 (English manual download service is available.)

付属ソフトウェアのサポート情報

http://www.sony.co.jp/support-disoft/



電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。 受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00 十・日・祝日 9:00 ~ 17:00



●修理相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「402」+ 「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。 受付時間:月〜金 $9.00\sim20:00$ 土・日・祝日 $9.00\sim17:00$

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX (共通): 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/

この説明書は VOC (揮発性有機化合物) ゼロ植物油型インキを使用しています。

© 2011 Sony Corporation Printed in Thailand 4-408-688-**03**(1)

